

## 音響機材リスト

## ミキサー

デジタルミキサー	MIDAS	M32R-LIVE	1 台	
リモートコントロールデジタルミキサー	MIDAS	MR18	1 台	

## I/Oインターフェイス

ステージボックス	MIDAS	DL32	1 台	
----------	-------	------	-----	--

## スピーカー

パワードスピーカー	YAMAHA	DZR10	2 台	
		DXR10	2 台	
		DXS12	2 台	サブウーファー
パッシブスピーカー	Electro-Voice	ZX1-90B	4 台	

## アンプ

アンプ	LAB.GRUPPEN	IPX 1200	2 台	2ch 8Ω:300W
-----	-------------	----------	-----	-------------

## オーディオインターフェイス

オーディオインターフェイス	ANTELOPE AUDIO	Discrete 4 Pro Synergy Core	1 台	
---------------	----------------	-----------------------------	-----	--

## 800MHz帯ワイヤレスシステム

受信機システム	soundpure	SP-W-H01	1 台	2chレシーバー
ハンド型マイクロホン		v8011s	2 本	

## マイクロホン

ダイナミック	SHURE	SM58-LCE	2 本	
		SM57-LCE	4 本	
		BETA57A	1 本	
	Panasonic	WM-D170SW-K	3 本	SW付
コンデンサ	POP-MIC	fet-V	2 本	ラベリア型
		fet-Vi	5 本	ラベリア型 PAD-10~20db
		fet-Vi	1 本	ラベリア型 PAD-20db逆送
		POP-K47	1 本	ラージダイヤフラム
		POP-K67	1 本	ラージダイヤフラム
		POP-K87	1 本	ラージダイヤフラム
		POP-CK12	1 本	ラージダイヤフラム
		fet-u1	4 本	ペンシル型
		BLM-fet1	4 本	バウンダリ型
ダイレクトボックス	RADIAL	J48 MK2	2 個	
		J48 Stereo	1 個	2ch
		ProAV2	1 個	2ch
	BEHRINGER	DI-20 Ultra-DI	1 個	2ch

スタンド

ブームスタンド	K&M	ST210/2B	4 本	
		ST259/2B	3 本	
ステレオマイクパー	K&M	23550	1 本	長さ:60~172mm ネジ径:3/8
クリップタイプ	audio technica	AT8418	3 本	fet-Vi用
	POP-MIC	-	1 本	fet-Vi用
マグネットマウント	DPA	PC4099	2 個	ピアノ用
スピーカスタンド	ULTIMATE	TS80S	2 本	高さ:1118-2007mm
ディスタンスロッド	K&M	21366	2 本	全長:980-1470mm リングロック機能搭載

ケーブル

マイクケーブル	XLR	20m	3 本	
		10m	10 本	
		5m	10 本	
		2.5m	4 本	
機器用ケーブル	RCA	2m	2 本	
	TRS	2m	2 本	
楽器用ケーブル	47	5m	6 本	
立上ケーブル	XLR	1m	25 本	
変換ケーブル	φ3.5mmステレオミニ - RCA(L/R)	2.0m	2 本	audio technica AT561A
		1.0m	1 本	
	φ3.5mmステレオミニ - XLR(12C)	0.4m	1 本	チップ(T)→(XLR_PIN2) リング(R)→(XLR_PIN3) スリーブ(S)→(XLR_PIN1)
	逆送XLR	1m	1 本	
	TRS - XLR(12C)	1m	12 本	
	TRS - XLR(11C)	1m	2 本	
変換アダプタ	TOMOCA	2P-RCAJ	2 個	47 - RCA
		11T-12	4 個	トランス(+48Vcut用)
		3-12W	4 個	12C-12C
		3-11W	4 個	11C-11C
ステレオ to モノラル バッシブミキサー	RADIAL	MIX 2:1	1 個	
LANケーブル(CAT5e)	BELDEN	ET-74003-B-50/R	1 本	50M リール巻き
		ET-74003-B-40	1 本	40M
		ET-74003-B-02	1 本	2M
スピーカーケーブル	NL4FX	20m	2 本	4S8
		10m	6 本	4S8
NL4FX中継用アダプタ	NEUTRIK	NL4MMX	2 個	

マルチケーブル

16CH ボックス	CNARE	16J12F12	2 個	パラパラボックス
16CH ケーブル		16C20-E3-SA	1 本	20m L-4E3
2CH ケーブル	XLR	20M	3 本	L-4E3-2P
		10M	3 本	L-4E3-2P
		5M	2 本	L-4E3-2P

電 源

電源コンディショナー	TASCAM	AV-P250LUV	1 台	
電源タップ	Studio Fukurin	20m 3P 4口	2 本	
		10m 3P 4口	4 本	
		5m 3P 4口	2 本	
		10m 3P 6口	1 本	
	KOWA	KM10-20	2 本	20m 2P 3口
		KM05-10	2 本	10m 2P 3口
電源ドラム	日動工業	NR-304D	1 台	30m VCT 1.25sq 15A